

Manual de Instruções

IMPORTANTE

Sempre verifique se a tensão (voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.



Moedor de Carne Boca 8

Modelo

BM 23NR



PRODUZINDO QUALIDADE E ASSOCIANDO BELEZA!

Parabéns você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade.

TERMO DE GARANTIA
TODOS OS PRODUTOS BERMAR
TÊM A GARANTIA TOTAL
DURANTE 6 MESES

DATA DA VENDA ____/____/____
NOTA FISCAL Nº ____
APARELHO Nº ____

OS APARELHOS PERDERÃO A GARANTIA, SE CONSTATADO O USO INDEVIDO.



BERMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 55.390.470/0001-09

Rua Francisco Curti, 245 - Dist. Industrial - CEP: 15035-620
São José do Rio Preto - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: +55 (17) 3214 - 9600
www.bermar.ind.br - bermal@bermar.ind.br

Serviço de
Atendimento
ao Cliente | **SAC**
e-mail: sac@bermar.ind.br

DEVIDO À CONSTANTE EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

1. Introdução

1.1 Informações básicas

1.1.1 No Moedor de Carne Boca 8 a base e a carenagem são confeccionadas em aço inoxidável, e a bandeja em alumínio.

1.2 Características técnicas

| Tabela 01 - Dados Técnicos | | |
|----------------------------|---------|-----------|
| Características | Unidade | BM 23NR |
| Tensão (ac) | [V] | 127 / 220 |
| Frequencia | [Hz] | 60 |
| Potência | [W] | 325 |
| Consumo | [kWh] | 0,325 |
| Altura | [mm] | 320 |
| Largura | [mm] | 320 |
| Profundidade | [mm] | 390 |
| Peso líquido | [kg] | 14,8 |

1.3 Cuidados necessários

1.3.1 Leia todas as instruções antes do uso do aparelho. A manutenção e limpeza da máquina de ser feita por pessoa treinada e com a máquina desconectada da tomada.

1.3.2 Verifique se a Tensão (Voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

1.3.3 Todo aparelho BERMAR sai com a chave seletora de tensão na posição 220V, caso necessário utilize a chave para inverter a tensão para 127V. Nunca faça a inversão de tensão com o cabo plugado na tomada.

1.3.4 Não utilize o aparelho caso o cabo, o plugue ou outra parte do aparelho estejam danificados. (Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos)

1.3.5 Nunca utilize o aparelho se estiver com os sapatos molhados.

1.3.6 Para proteção contra choques elétricos, não coloque o cabo de força e/ou o plugue dentro de água ou de quaisquer outros líquidos.


1.3.7 Nunca deixe o aparelho elétrico ao alcance de crianças, elas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho (especialmente quando estiver em uso).

1.3.8 Este aparelho não deve ser utilizado por crianças, nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.


1.3.9 Os discos perfurados (Itens 01 e 02, figura 01) acompanham o Moedor de Carne Boca 8. Para adquirir discos com furos de diâmetro e modelos diferentes, consulte a disponibilidade e modelos com o fabricante.

5. Introdução

5.1 Esquema



3.2 Componentes do Conjunto Boca 8



| Item | Nome da peça | Código Bernar |
|------|-------------------------|---------------|
| 25 | VOLANTE DO BOCA 08 | 449 |
| 26 | FUNIL PARA LIQUINÇA B-8 | 21 |
| 27 | DISCO DO BOCA 8 DE 5mm | 10 |
| 28 | DISCO DO BOCA 8 DE 10mm | 11 |
| 29 | FACA CRUZETA Nº 8 | 12 |
| 30 | CARACOL DO B-08 | 450 |
| 31 | ARRUELA DE CELERON B-8 | 419 |
| 32 | CORPO DO BOCA Nº 08 | 451 |

4. Informações uteis

4.1 Tabela de problemas, causas e soluções

| Problemas | Causas | Soluções |
|---|---|--|
| A máquina não liga. | - Falta de energia no local. | - Verificar se há energia na rede. |
| | - Chave Geral desligada. | - Colocar a Chave Geral na posição liga. |
| | - A máquina não foi reativada. | - Na falta de energia, volte o botão na posição desligado para a máquina rearmar e ligue novamente quando a mesma for restabelecida. |
| Cheiro de queimado na máquina. | - Problemas Elétricos. | - Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada. |
| | - Problemas com o Motor. | - Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada. |
| Cabo de energia danificado. | - Falha no transporte do produto. | - Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada. |
| A máquina liga mas quando o produto é colocado na máquina, a mesma para ou gira em baixa rotação. | - Aparelho com chave seletora em 220V e rede elétrica 127V. | - Coloque a Chave seletora na posição 127V. |
| | - Problemas com o Motor. | - Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada. |
| Ruídos na máquina | - Rolamentos com defeito. | - Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada. |
| O produto não moe. | - Faca ou disco sem corte. | - Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada. |

4.2 Normas de referência

4.2.1 ABNT NBR 60335-1, IEC 60335-2-64, Portaria 371 INMETRO.




Figura 01

2. Instruções de uso

2.1 Pré-Operação

2.1.1 Antes de utilizar o Moedor de Carne Boca 8, lave todas as partes que entram em contato com o produto a ser moído, com água e sabão neutro. (Ver o item 3. Instruções de limpeza)

2.1.2 Para um bom funcionamento, mantenha a faca (Item 01, figura 02) e o disco (Item 02, figura 02) sempre afiados.




Figura 02

2.1.3 Não coloque o Conjunto do Boca 08 (Ver Item 3.2 Componentes do Conjunto Boca 8) montado na geladeira.

2.1.4 Tempo aconselhável de uso é de 2 minutos ligado para 5 minutos desligado.


2.2 Como montar o Conjunto Boca 8

2.2.1 Limpe todas as peças antes de montá-las. (Ver o item 3. Instruções de limpeza)

2.2.2 Coloque o corpo do Boca 8 e aperte o manípulo.


2.2.3 Encaixe a Arruela celeron no Caracol e introduza-os dentro do Boca 8, gire até encaixar. Em seguida, coloque a faca como o corte virado para frente, encaixe o disco no pino do caracol. Coloque o volante, rosqueando-o até encostar no disco.

2.2.4 Para a confecção de linguiças coloque o funil antes de colocar o volante.




2.3 Operação de corte

- 2.3.1 Coloque o produto a ser moído sobre o prato. Use somente o soquete para empurrar o produto.
- 2.3.2 Ligue o aparelho, utilizando o botão liga/desliga.
- 2.3.3 Para retirar o prato, tire o soquete e remova o prato, puxando-o para cima com as duas mãos.



2.4 Como limpar sua máquina

- 2.4.1 Desligue a máquina e retire-a da tomada.
- 2.4.2 Retire o prato.
- 2.4.3 Solte o volante, retire o disco, a faca e o caracol.
- 2.4.4 Solte o manípulo.
- 2.4.5 Para soltar o corpo do Boca 8 puxe-o com a mãos. Caso tenha dificuldade para retirar gire-o lateralmente (direita/esquerda) puxando-o para frente.
- 2.4.6 Lavar as peças do Conjunto Boca 8 em água quente deixando-as secar ao sol ou em lugar quente.
- 2.4.7 Faça a limpeza com cuidado, usando somente pano umedecido com água e sabão neutro. (O aparelho não deve ser limpo por jato de água)



3. Componentes

3.1 Componentes Principais

| Item | Nome da peça | Código Berrar |
|------|---|---------------|
| 01 | SOQUETE BOCA 08 | 20 |
| 02 | PRATO ALUMINIO BOCA 8 | 416 |
| 03 | PARAF. FENDA RED. 3/16" x 5/8" | 140 |
| 04 | MANIPULO BERMAR (3/8" x 2") | 35 |
| 05 | TAMPA DO REDUTOR B-08 | 03 |
| 06 | SUPORTE ENGR B-8 | 2206 |
| 07 | ENGRENAGEM CELERON BOCA-8 | 2309 |
| 08 | PARAF. FENDA CHATA 3/16" x 5/8" | 142 |
| 09 | PARAF. SEXT. 1/4" x 5/8" ZINCADO | 23 |
| 10 | ARRUELA ZINCADA DE 1/4" | 44 |
| 11 | REDUTOR PLASTICO B-8/CORT AUT | 3511 |
| 12 | PINO ELÁSTICO 1481 (3.5x22mm) | 17 |
| 13 | ROSCA SEM FIM MOTORA | 13 |
| 14 | BASE MOEDOR B-8/DESPOLPADOR | 1651 |
| 15 | PARAF. SEXT. 1/4 X 1/2 ZINCADO | 175 |
| 16 | PE DE BORRACHA MAQUINAS (BORLEX) | 177 |
| 17 | CHAVE HH 201 M1FG4FS1Q (PLAST) | 3884 |
| 18 | PORCA 1/4" ZINCADA | 43 |
| 19 | MOTOR | 113 |
| 20 | CARENAGEM NR - DE INOX BOCA 08 | 4671 |
| 21 | TAMPA TRAS CAREG NR B-8/DESPOLPADOR | 4672 |
| 22 | CABO DE BORRACHA (3 X 1,0 X 1,60) | 4524 |
| 23 | PARAF. PH FLG AUTOBROCANTE 4,2 X 13mm | 27 |
| 24 | CHAVE LIGA/DESLIGA COMELUX MOD 0401/TTR | 6587 |

